

AH6T 发射机在线升级的方法

1. 到官方网站下载升级文件(update.tc)
<http://www.zondahobby.com.cn/index.php?m=Article&a=show&id=28>
2. 同时按下“Clear 键”、“Back 键”、“Enter 键”，然后打开发射机电源
3. 开机之后发射机显示屏上会立刻显示如下信息：
“1: PLEASE CONNECT YOUR TRANSMITTER TO THE COMPUTER, VIA USB CABLE.”
4. 通过 Micro USB 接口将发射机与电脑连接，发射机显示屏显示如下信息：
“2: COPY THE FIRMWARE FILE TO THE U DISK”
5. 打开发射机 U 盘（如果 U 盘里有其他文件，删除即可），将已下载好的升级文件拷贝到发射机 U 盘中，显示屏显示如下信息：
“3: FIND UPDATE FILE, REBOOT YOUR TRANSMITTER.”
6. 重新开启发射机，升级程序会自动更新，大约需要 15 秒左右，待升级完成后即可正常使用